




FUNCTION






“FUNCTION”メニューを選択

FUNCTIONメニューの設定

- 1 メインメニューから“FUNCTION”を選択し、設定画面を表示する。 **▶P.39**
- 2 **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

設定の終了

“” (戻る) メニューを選択し、メインメニューの“FUNCTION”メニューに戻る。

-  **MODE** ボタンを押す
-  **SEL**  (アップ) ボタンを押す
-  **SEL**  (ダウン) ボタンを押す

