

## 初期設定

	前側		後側	
	縮み側 FR COM	伸び側 FR REB	縮み側 RR COM	伸び側 RR REB
M1	45 %	30 %	60 %	50 %
M2	20 %	25 %	50 %	45 %
M3	10 %	10 %	25 %	30 %

- 3 **MODE** ボタンを押し、選択した項目の設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

## HISS INDICATOR

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1 **SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“ON” (点滅) が“OFF” (点滅しない) を選択する。



- 2 **MODE** ボタンを押し、HISS の設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。