

DISPLAY MODE

- 1 **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“STREET”、“MECHANIC” または “CIRCUIT” を選択する。



- 2 “STREET” または “CIRCUIT” を選択した場合

MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

“MECHANIC” を選択した場合

MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にメカニックモードを表示する。

- 3 “MECHANIC” を選択した場合

メカニックモードを終了するには、**MODE** ボタンを押し、終了と同時に前のメニューに戻る。

- ▶ デイスプレイモードは設定前に選択していたモードに戻りません。