

BACKGROUND

ディスプレイの背景を設定できます。

- 1 **[SEL]** **[▲]** (アップ) または **[SEL]** **[▼]** (ダウン) ボタンを押し、“AUTO” (自動調節)、“WHITE”、“BLACK”、“METALLIC” または “CARBON” から選択する。

▶ **[SEL]** **[▲]** (アップ) または **[SEL]** **[▼]** (ダウン) ボタンを押し続けると設定の表示が早く進みます。

- 2 **[MODE]** ボタンを押し、ディスプレイの背景を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

