

メニュー 前ページの続き

INFO 1

INFO 1 では“TOTAL”、“TRIP A”または“TRIP B”が選択できます。

1 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。



2 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“TOTAL”、“TRIP A”または“TRIP B”を選択する。

▶ **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。



3 **MODE** ボタンを押し、“INFO 1”を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。