

4 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“NO” (戻さない) または “YES” (戻す) を選択する。

5 “NO” を選択した場合

MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に “GENERAL” メニューの “RESTORE DEFAULT” に戻る。メーカーの設定値は保持される。

“YES” を選択した場合

MODE ボタンを押し、設定を決定する。メーカーは工場出荷時の設定値に戻る。

6 **MODE** ボタンを押し、“EXIT” を選択する。選択と同時に “GENERAL” メニューの “RESTORE DEFAULT” に戻る。

