

ライディングモード

ライディングモードの切り換えができます。
ライディングモードは以下の内容で構成されています。

- P：エンジン出力レベル
- T：トルクコントロールレベル
- EB：エンジンブレーキレベル

CBR1000RR SP/RR SP2

- S：サスペンションのモード

表示が“-”になったときは、販売店で点検を受けてください。

現在のライディングモード

