

ライディングモード 前ページの続き

ライディングモードは5つのモードがあります。
ライディングモードはMODE 1、MODE 2、MODE 3、USER 1、USER 2 が選択できます。

MODE 1、MODE 2 およびMODE 3

- ▶ MODE 1：速く走る (Track)
- ▶ MODE 2：楽しく走る (Winding)
- ▶ MODE 3：安心して走る (Street)

CBR1000RR

それぞれの値 (P、T、EB) の変更はできません。

CBR1000RR SP/RR SP2

それぞれの値 (P、T、EB) とSモードのモード変更はできません。

Sモードの各減衰力の調整ができます。

USER 1 およびUSER 2

CBR1000RR

それぞれの値 (P、T、EB) の変更できます。

CBR1000RR SP/RR SP2

それぞれの値 (P、T、EB) とSモードのモード変更ができます。

Sモードの各減衰力の調整ができます。

初期設定

ライディングモード	P 値	T 値	EB 値	S モード
MODE 1	1	2	3	A1※2
MODE 2	2	5	3	A2※2
MODE 3	5	8	1	A3※2
USER 1	1※1	5※1	1※1	M1※3
USER 2	2※1	5※1	2※1	M2※3

※1：数値の変更ができます。

※2：Sモードの各減衰力の調整ができます。

※3：Sモードの各減衰力の調整とSモードのモード切り換えができます。