

P 値（エンジン出力レベル）

P 値は 5 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 5

- ▶ レベル 1 は、最も高出力になります。
- ▶ レベル 5 は、最も低出力になります。

T 値（トルクコントロールレベル）

T 値は 10 段階に調整できます。

設定範囲：0 ～ 9

- ▶ レベル 1 は、トルクコントロールレベルが最小になります。
- ▶ レベル 9 は、トルクコントロールレベルが最大になります。
- ▶ レベル 0 は、トルクコントロールが OFF になります。

EB 値（エンジンブレーキレベル）

EB 値は 3 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 3


- ▶ レベル 1 は、エンジンブレーキの効果が強くなくなります。
- ▶ レベル 3 は、エンジンブレーキの効果が弱くなります。

S モード（サスペンションモード）

CBR1000RR SP/RR SP2

S モードには 6 つのモードがあります。

設定できるモード：A1, A2, A3, M1, M2 および M3

ÖHLINS Smart EC システムの調整  P.143