

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 106	フロントサスペンションの調整	P. 137
主要部品の脱着方法	P. 120	リアサスペンションの調整	P. 140
シンドルシートカウル	P. 120	ÖHLINS Smart EC システムの調整	P. 143
バッテリー	P. 121		
フロントシート	P. 123		
リアシート	P. 124		
エンジンオイル	P. 125		
冷却水	P. 127		
ブレーキ	P. 129		
ドライブシャフト	P. 131		
クラッチ	P. 132		
スロットル	P. 135		
その他の調整	P. 136		
ブレーキレバーの距離調整	P. 136		