

マニユアルモード

フロントとリアのサスペンションの伸び側と縮み側の減衰力を一定の値で調整できます。

マニユアルモードではフロントとリアのサスペンションの減衰力の自動調整機能はありません。

マニユアルモードには、3つのモード（M1、M2、M3）があります。

M1 モードの初期設定は、速く走る（Track）場合に適しています。

M2 モードの初期設定は、楽しく走る（Winding）場合に適しています。

M3 モードの初期設定は、安心して走る（Street）場合に適しています。

マニユアルモードでは以下の減衰力をそれぞれ任意で調整できます。

フロント縮み側（FR COM）：

フロントサスペンション縮み側減衰力

フロント伸び側（FR REB）：

フロントサスペンション伸び側減衰力

リア縮み側（RR COM）：

リアサスペンション縮み側減衰力

リア伸び側（RR REB）：

リアサスペンション伸び側減衰力

FR COM、FR REB、RR COM、RR REB の調整

▶ P. 41 ▶▶ P. 48

S モードの切り換えかた ▶▶ P. 93