

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(53ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチを少し引き上げらる。
3. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
4. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの横にあります。
5. カプラ、フロントシートを取付けます。

FIヒューズ

1. フロントシートを取外します。
(53ページ参照)
2. FIヒューズボックスのカバーを開けます。
3. FIヒューズを引き抜き、確認します。
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(111ページ参照)
4. カバーを閉め、フロントシートを取付けます。

