

## メーターの見かた、使いかた

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告  
エンジンストップスイッチが“○”(RUN)、メインスイッチがONのときHESDシステムに異常があると点灯します。

HESD 警告が点灯した場合は、高速走行を避け、ただちにHonda販売店にご相談ください。



### 知識

- HESD 警告はエンジンストップスイッチを“○”(RUN)、メインスイッチをONにする  
と点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

