

オドメーター (TOTAL) およびトリップメーター (A/B)

A ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

燃費計表示時は**A** ボタンを押してオドメーターもしくはトリップメーター A を表示

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：トリップメーターを 0 km にリセットしてからの走行距離
- トリップメーターをリセットするには **▶P.19**

