



**警告灯**

- メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
- 水温が規定の温度を超えたとき、油圧が低下したときに点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

➡ P.64 ➡ P.65

**REV インジケータ**

- メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
- エンジン回転数がレッドゾーンに入ったとき、または設定したエンジン回転数になったときに点灯/点滅

➡ P.25

**燃料残量警告灯**

- メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
  - 燃料がリザーブのみになると点灯
- 燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：約 3.5ℓ

燃料残量警告灯とリザーブ燃料消費量表示

➡ P.24