

ネ		
燃費計	18	
燃料		
使用燃料	30	
燃料タンク容量	30	
燃料残量	23	
燃料残量警告灯	23	
燃料補給	30	
ハ		
廃棄	77	
バッテリー	36	
ハンドルロック	27	
ヒ		
表示灯		
HISS 表示灯	22	
ニュートラル表示灯	22	
ハイビームパイロットランプ表示灯	22	
方向指示器表示灯	22	
ヒューズ	37, 67	
フ		
服装	3	
ブレーキ		
ブレーキ液	39, 51	
ブレーキパッド	52	
ブレーキレバー	58	
フレームナンバー	80	
ヘ		
ヘルメットホルダー	31	
ホ		
保管	77	
ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD)	73	
メ		
メインスイッチ	27, 71	
メインスイッチのキー	71	
メーター	14	
メンテナンス	32	