

メーター

ディスプレイタイプは、次の5つのパターンで構成されます。

- ANALOG **▶P.19**
- DIGITAL **▶P.20**
- BAR **▶P.21**
- NO REV **▶P.22**
- PRACTICE **▶P.23**

ディスプレイタイプの切り換えかた: **▶P.56** **▶P.68**

各ディスプレイタイプにはスポーツモードがあります。 **▶P.24**

メーターの操作は、主に ANALOG タイプで説明されています。

工場出荷時の設定は ANALOG タイプです。

エンジンが停止した状態で長時間ディスプレイ機能进行操作しないでください。バッテリーあがりの原因となります。