

メニュー

前ページの続き

ディスプレイタイプ: DIGITAL

ポップアップ情報表示 **▶P.45**

ABS モード表示 **▶P.48**

ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

時計

時計の設定: **▶P.56**

▶P.77

() 水温計 **▶P.44**

現在のライディングモード **▶P.102**

タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告灯 **▶P.48**

() 油圧警告灯 **▶P.48**

スピードメーター (速度計)

レッドゾーン (エンジン限界回転域)

() 水温警告灯 **▶P.48**

ギアポジション表示 **▶P.48**

情報表示エリア **▶P.27**

リザーブ燃料モード **▶P.42**