

メーター 前ページの続き

経過時間[ELAPSED]

経過時間がリセットされたからのエンジン稼働時間を表示

表示範囲：00:00～99:59（時間:分）

- 99:59を超えた場合は“00:00”に戻ります。

ELAPSED
02:30

表示が“--:--”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

経過時間をリセットするには **↩P.40**

タコメーター（数字表示）[REV]

毎分単位のエンジン回転数を r/min の単位で表示

表示範囲：0～16,500 r/min (rpm)

エンジン回転数が 16,500 r/min (rpm) を超えた場合は“16500”を表示します。

REV
7000
r/min

スロットルグリップの開度[GRIP ANGLE]

操作中のスロットルグリップの開度を表示

表示範囲：0～90 deg

GRIP ANGLE
30
deg

表示が“--”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。