

## メーター 前ページの続き

### ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます。

### ABS モード表示 [ABS 1/2]

現在の ABS モードを表示

ABS1 はクローズドコースでのスポーツ走行に適しています。

ABS2 は公道における通常走行に適しています。

ABS モード表示が点滅したときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

ABS モードを変更するには：  **P.56**

 **P.65**

### 油圧警告灯

- メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、エンジンを開始すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

 **P.171**

**HESD** ホンダ・エレクトロロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

 **P.172**

### 水温警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

 **P.170**