








登録画面の名前を編集するには

登録した画面名を編集することができます。

- 1 スイッチ操作ガイドに従って、"EDIT" を選択する。
- 2   セレクトレフト/ライトスイッチの  を押し続ける。
- 3 現在の画面名を削除し、新しい画面名を入力する。
- 4  セレクトアップスイッチ、 セレクトダウンスイッチまたは   セレクトレフト/ライトスイッチを操作して希望の文字を選択できます。
- 5 選択した文字を決定するには **MODE** スイッチを押します。
- 6 "OK" を選択し **MODE** スイッチを押す。

Display name

