



DATE & TIME

- 1  セレクトアップスイッチまたは  セレクトダウンスイッチを使って、"24h / 12h"、"YEAR"、"MONTH - DAY"、"HOUR - MINUTE" または "am / pm" を選択する。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。
 - ▶ 24 時間表示を選択した場合 "am / pm" は選択できません。
- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。

