

スタートモード

スタートモードは車両のトルクを制御して、停車状態からの最適な加速をサポートするシステムです。

⚠ 警告

このシステムを一般公道で使用すると思わぬ事故につながり、運転者や他の方が死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

スタートモードはクローズドコースでのみ使用してください。

このシステムはクラッチに大きな負荷がかかります。このシステムを頻繁に使用すると、エンジンの寿命が短くなる可能性があります。クラッチの点検・交換は Honda 販売店にご相談ください。

スタートモードの設定のしかた

- 1 エンジンを始動する。 **▶P.108**
- 2 完全に停車する。
- 3 スポーツモードに切り換える。 **▶P.56**

▶P.68

- 4 "START MODE"のメッセージが表示されるまで **▲** セレクトアップスイッチまたは **▼** セレクトダウンスイッチとパッシンググライト/LAP スイッチを押し続ける。

