

Honda SMART Key の電池交換

メインスイッチをI (On) にしたとき、Honda SMART Key 警告灯が5回点滅した場合や、作動距離が不安定になった場合は、早めに電池を交換してください。

電池交換の際は Honda 販売店での交換をおすすめします。

使用電池：

ボタン電池 CR2032



注意

ボタン電池および取り外した部品は小さいため、子供が誤って飲み込み、傷害を受ける可能性があります。

ボタン電池および取り外した部品を子供の手の届く所に置かないでください。

1. Honda SMART Key のエンブレム側を上向きにした状態で、スリットにウエスをあてたマイナスドライバもしくはコインなどを差し込み、分割する。
 - ▲ 傷つき防止のためマイナスドライバもしくははコインなどはウエスをあててください。
 - ▲ 本体の内部回路、電子端子などに触れないでください。故障の原因となります。
 - ▲ 防水シール部分の傷つきやゴミの混入にご注意ください。耐水性能の低下や故障の原因となります。
 - ▲ 電池交換の際、本体に無理な力を加えないでください。