

■ ID ナンバーの入力

ID ナンバーは、メインスイッチボタン **I** (On) を押す、メインスイッチノブ **O/🔒** (Off/Lock) を反時計回りに回して入力します。

メインスイッチボタン **I** (On) を押して、ID タグの ID ナンバーを左から順番に入力します。

ID ナンバーは、メインスイッチボタン **I** (On) が押された回数に応じて入力されます。

メインスイッチボタン **I** (On) を必要な回数押してから、メインスイッチノブ **O/🔒** (Off/Lock) を反時計回りに回して、入力したナンバーを決定し（ハンドルロック表示灯が消灯し、再び点灯します）、次の桁を入力します。

同じ手順を繰り返し、最後の ID ナンバーまで入力してください。

ID ナンバーの入力中、ボタンを押さない状態で 60 秒以上経過すると、ID ナンバーの入力はキャンセルされ、SMART ECU ヒューズを取り外す前の状態になります。（ハンドルロック表示灯消灯）