

## 緊急時のエンジンの始動

### IDナンバー入力が成功した場合

最後の ID ナンバーの入力が終了すると ID ナンバーが認証され、ハンドルロック表示灯が 2 秒ごとに点滅します。

ID ナンバー認証後 30 秒以内にメインスイッチボタン **■** (On) を押してください。

### ハンドルロックがかかっている場合

ハンドルロックが解除されます。メインスイッチを ON するには、ID ナンバー認証後 30 秒以内にメインスイッチボタン **■** (On) を押してください。

### ハンドルロックがかかっていない場合

メインスイッチが ON します。エンジン始動可能です。

エンジン停止、メインスイッチ OFF、ハンドルロックはメインスイッチを使用して行います。メインスイッチ操作は、メインスイッチが OFF になってから 30 秒後に無効になります。

再びメインスイッチを ON するには、緊急時のエンジンの始動をやり直してください。