

## ■ スターターモーターは作動するが エンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
▶ P. 24
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか  
▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。

## ■ スターターモーターが作動せず始 動できないとき

次の点を確認してください。

- ヒューズが切れていないか ▶ P. 60
  - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ▶ P. 32
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。