

### Проверка работы приборов:

Когда Вы поворачиваете ключ зажигания в положение ON, включаются все сегменты цифровых дисплеев. Если в этом режиме какой-либо сегмент остается выключенным, обратитесь к уполномоченному дилеру Honda для диагностики системы.



Спидометр

Указатель температуры двигателя (水温計)

Показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Когда температура превышает допустимый максимум, крайний правый сегмент («H») мигает.

Если мигает во время движения: с. 76

Указатель уровня топлива

Если первый сегмент («E») мигает, остаток топлива в баке: примерно 1,4 литра.



далее на следующей странице 21