

Основы правильного обслуживания

Замену шин должен осуществлять квалифицированный специалист уполномоченного дилера Honda.

Рекомендуемые параметры шин: спецификации, типоразмер, давление воздуха и минимальная толщина протектора указаны в разделе «Технические характеристики». ➤ стр.104

Заменяя шины, придерживайтесь этих предостережений.

- Заменяйте шины только аналогичными по типоразмеру, конструкции, диаметру, значению нагрузки, скорости и холодного давления.
- Для балансировки колес используйте только оригинальные балансировочные грузики Honda или их эквиваленты.
- Не вставляйте резиновую камеру в бескамерные шины, иначе во время движения они могут взорваться вследствие перегрева.

- Устанавливайте на колеса только бескамерные шины. Обода колес сконструированы для установки бескамерных шин, и при интенсивном разгоне или торможении шина камерного типа может провернуться на ободе, что вызовет резкую потерю давления в шине.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Применение шин с несовместимыми характеристиками ухудшает управляемость и устойчивость мотоцикла и может привести к ДТП с тяжелыми последствиями. Используйте шины, тип и размер которых соответствует указанным в Руководстве по эксплуатации.