

## А

|   |            |
|---|------------|
| ABS (антиблокировочная система),<br>комбинированная ..... | 13         |
| ABS, индикатор .....                                      | 24         |
| Аварийный выключатель.....                                | 26, 28, 94 |
| Аварийный выключатель топливной<br>системы                |            |
| Боковой упор .....  | 62         |
| Сенсор наклона .....                                      | 94         |
| Аккумуляторная батарея .....                              | 39, 52     |
| Акселератор, ручка -а.....                                | 70         |
| Аксессуары .....  | 16         |

## Б

|   |        |
|---|--------|
| Багажный отсек                                |        |
| Документация.....                             | 31, 94 |
| Инструменты .....                             | 31     |
| Безопасность, важные<br>предостережения ..... | 11     |
| Бензин .....                                  | 30, 95 |
| Боковой упор .....                            | 62     |

## В

|   |    |
|---|----|
| Вентиляционная трубка картера.....            | 71 |
| Включение индикаторов<br>предупреждения ..... | 77 |
| Другие предупреждения.....                    | 78 |
| Воздушный фильтр.....                         | 47 |
| Выключение боковым упором .....               | 62 |

## Г

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Габаритные фонари .....  | 87 |
| Груз, перевозка -а ..... | 17 |

## Д

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Дальнего света, индикатор..... | 25     |
| Двигатель                      |        |
| Запуск .....                   | 28     |
| Моторное масло.....            | 41, 54 |
| Масляной фильтр.....           | 55     |
| Остановка .....                | 94     |
| Перегрев.....                  | 76     |
| Проблемы при запуске .....     | 28, 75 |
| Серийный номер .....           | 102    |