

シート

フロントシート

〈取外しかた〉

1. シートの後部両端をめぐり、ビスを外し、シートを後方へずらして取外します。

〈取付けかた〉

1. シートの凸部をフレームのフックに差し込みます。
2. シート後方をビスでしっかりと締付けます。

リヤシート

〈取外しかた〉

1. メインスイッチのキーを差し込み、右に回してロックを解除します。
2. シート前方を持ち上げて、シートを取外します。

〈取付けかた〉

1. フレームの凹部にシートの凸部を差し込み、シート前方を押し下げてロックします。
2. シートを軽く持ち上げてロックがかかったことを確認し、キーを抜きます。

