

ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

《メインヒューズ》

右サイドカバーを外すと、バッテリー附近のスタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。

サイドカバーの取外しは、33 ページを参照してください。

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ヒューズボックスは、スピードメーター下のフェアリングに取付けられています。
- 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

