

## エンジンオイルの補給

1. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングで回します。
2. エンジン停止2～3分後に、オイルレベルゲージを外します。
3. 車体を垂直にしてオイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

### 〈指定オイル〉

“ホンダ純正ウルトラG P (4 サイクル二輪車用)”  
…“(S A E 10W-40、S A E 20W-50)”

### 〈交換時期〉

初回:1,000 k m、以後:6,000 k mごとです。

オイルレベルゲージ

