

エンジンキルスイッチ

エンジンキルスイッチは、転倒またはスロットル系統に故障を生じたときなど非常の場合に、手もとですぐにエンジンを止めるために設けたものです。

通常は“RUN”の位置にしておいてください。“OFF”の位置ではエンジンはかかりません。

注意

- エンジンキルスイッチは非常の場合以外は使用しないでください。走行中にキルスイッチをRUN→OFF→RUNにすると、エンジン回転が不円滑となり、走行不安定の原因となります。またエンジンにも悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 非常時にエンジンキルスイッチでエンジンを停止した場合、忘れずにメインスイッチを“OFF”にしてください。“ON”のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

エンジンキルスイッチ

