

## サイドカバー

左右のサイドカバーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

### 〈取外し〉

1. フロントシートを取外します。(31 ページ参照)
2. リヤシートを開けます。
3. クリップを外します。
4. ビス、ボルトを外します。
5. フックを外して、サイドカバーを取外します。

### 〈取付け〉

1. フックを差し込み、サイドカバーをセットします。
2. ボルトを仮付けします。
3. 左右のサイドカバーを合わせ、クリップを取付けます。
4. カバーの合わせ目を調整しながら、ビスを締め付けます。
5. ボルトを締め付けます。
6. フロントシートを取付け、リヤシートを閉めます。(31 ページ参照)

