

## エンジンオイルの補給

1. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングで回します。
2. エンジン停止2～3分後に、オイルレベルゲージを外します。
3. 車体を垂直にしてオイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

### 《指定オイル》

“ホンダ純正ウルトラGP(4サイクル二輪車用)”  
…“(SAE10W-40、SAE20W-50)”

### 《交換時期》

初回:1,000 km、以後:6,000 kmごとです。

オイルレベルゲージ

