

シート

フロントシート

《取外し》

- シート後側の両端をめくり、ビスを外し、シートを後方へずらして取外します。

《取付け》

1. シートの凸部をフレームのフックに差し込みます。
2. シート後側の両端をめくり、ビスでしっかりと締付けます。

リヤシート

《開けた》

- メインスイッチのキーを差し込み、右に回してロックを解除し、シートを開けます。
(キーの回転が重い場合、シート後側を軽く押しながらいら回してください。)

《閉じた》

1. シート後側を押し下げてロックします。
2. シート後側を軽く持ち上げてロックがかかったことを確認し、キーを抜きます。

