

ロアフェアリング

エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

右図は、右側のロアフェアリングを示します。左側ロアフェアリングも同じ要領で行ってください。

《取外し》

1. ビス①、フックを外します。
2. ビス②を外し、ロアフェアリングを引き下げ
て取外します。

《取付け》

1. ロアフェアリングをセットし、ビス②を仮付け
します。
2. フックをつけ、ビス①を仮付けします。
3. 合わせ目を調整しながら、ビス①、②を確実に
締め付けます。

