

## 《エアダクトカバーの取付け、取外し》

### 取付け

1. ビス①、②を外し、ツメを外します。
2. エアダクトカバーを上方に引き上げて取外します。

### 取外し

1. エアダクトカバーのツメを確実に取付けセットします。
2. ビス①、②を仮付けします。
3. 合せ目をきちんと調整しながらビス①、②を確実に締付けます。

