

7 **SET** ボタンを押して REV インジケータが点滅する回転数 (*Comfort* モード) を決定する。全てのモードの設定が終わると、REV インジケータが点灯する回転数の間隔の設定に進む。

タコメータとタコメータ (数字表示) は REV インジケータが点滅する回転数をもとに点灯する回転数の間隔を表示する。REV インジケータが点灯する回転数の間隔の設定中、REV インジケータは左側から順に点灯し、5個が点灯したあと、全て消灯する動作を繰り返す。

▶ 工場出荷時の設定は 250 r/min (rpm) に設定されています。

8 **SEL** ボタンを押すごとに、0 r/min (rpm), 250 r/min (rpm), 500 r/min (rpm) の順で点灯する回転数の間隔を切り換える。

