

## ●シートの外しかた

1. メインスイッチのキーでシートロックを解除します。
  2. シートの後端を少し持ち上げながら、後方へずらして外します。
- ・取付けは、フレームのフックにシートの凸部を差し込み、シート後端を前方に押し入れます。
- 取付け後、確実にシートが取付いていることを確認します。



## ●書類入れ

シートを取外すと書類入れがあります。取扱説明書や整備手帳は、ここに保管しましょう。

