

●エアクリーナエレメントの交換

《取外し》

1. サイドカバーを取外します。
2. ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。
3. エアクリーナセットスプリングを手前に引き、エアクリーナエレメントを取外します。
4. エアクリーナエレメントを交換します。

《取付け》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

