

●シート(リヤカウル)

シートはリヤカウルに固定されています。シート(リヤカウルの)取外し、取付けは次の要領で行ってください。

《取外しかた》

1. メインスイッチのキーを使ってリヤカウルカバーを取外します。(17ページ参照)
2. リヤカウルの中のビス、ワッシャを取外します。
3. 左右のビス各2本を外し、シート(リヤカウル)を後方にずらして取外します。

《取付けかた》

1. フレームのフックにシートの凸部を差し込み、各締付ビスの穴位置を合わせて、シート(リヤカウル)を取付けます。
2. 左右のビス各2本を仮付けし、リヤカウルの中のビスを締付けます。その後、左右のビスを締付けます。

