

●アンチダイブの調整

前輪ブレーキをかけたとき、フロントフォークの沈み込みを防止します。強さは好みにより4段階に調整できます。

《調整》

左フロントフォーク下側のアジャスタを回し、刻印と数字を合わせます。

位置	アンチダイブ力
1	弱い
2	標準
3	強い
4	もっとも強い

注意

- ・アンチダイブは、停止状態では作動しません。

