

● バッテリー液量の点検

- ・ 平坦地で車体を垂直にします。
- ・ リヤカウル右側のバッテリー点検窓からバッテリー液面を点検します。
- ・ バッテリー各槽の液面が上限 (UPPER LEVEL) と下限 (LOWER LEVEL) の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。バッテリー液の補給は61ページ参照。

