

## ●ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

・ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

### 《メインヒューズ》

・シート(リヤカウル)を外すと、バッテリー付近のスタータマグネチックスイッチ上のホルダーにセットされています。

・ヒューズの取外しは、カプラを外し、ヒューズを指でつまみ引き抜いてください。

### 《ヒューズボックス内のヒューズ》

・ヒューズボックスはハンドル中央に取付けられています。

・故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。

・ヒューズの取外しは、ビスを外し、カバーを取外してから、ヒューズプーラでヒューズをつまみ引き抜いてください。

・交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

