

## ● エンジンオイルの補給

1. 平坦地で車体を垂直にします。
2. エンジンを2～3分間アイドリングで回します。
3. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
4. オイルレベルゲージをねじこまずに差し込み、ゲージで確認しながらオイルを上限まで補給します。
5. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

### 《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラーU(4サイクル二輪車用)”…(SAE10W-30)、“ホンダ純正オイル ウルトラーGP(4サイクル二輪車用)”…(SAE10W-40、SAE20W-50)またはAPI SE、SF級のエンジンオイル。

### 《交換時期》

初回：1,000km、以後：6,000kmごとです。

