

## ■ エンジンが始動しないとき

始動しないときは、次の点を調べてください。

- ・ ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- ・ エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？
- ・ エンジンキルスイッチはRUNになっていますか？OFFの状態になっていたときは次のことを行なってください。

1. エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチをONにします。
5. スタートボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
6. キルスイッチをRUNにし26ページの始動要領でエンジンをかけてください。

## 故障の修理

- ・ 販売店またはお近くのホンダサービスの各地区センターにお申し付けください。
- ・ むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。