

●シートの外しかた

左右のサイドカバーを下記の要領で取外した後、シートを外します。

《取外し》

1. サイドカバーのロックにメインスイッチのキーを差し込み、反時計方向に回します。
2. サイドカバーを手前に引き、突起部を一つづつフレームから外します。いっきに引き抜かないでください。
3. シートを取付けている左右のボルトを外します。
4. シートを後方へ引き上げて外します。

《取付け》

1. シートの凸部をフレームの凹部へ差し込み、シートを前方へ押し込みます。
2. 以下《取外し》の逆手順でシートとサイドカバーを取付けます。

●書類入れ

右サイドカバーを外すと、サイドカバーの裏側に書類入れがあります。取扱説明書や整備手帳は、ここに保管しましょう。

