

## ●ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

・ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

### 《メインヒューズ》

メインヒューズは、スタータマグネチックスイッチ上にあります。

1. 右サイドカバーを外します(16ページ参照)。
2. カプラを外し、ヒューズを指でつまみ引き抜いてください。

### 《ヒューズボックス内のヒューズ》

ヒューズボックスは、左フェアリングの中にあります。故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。

1. ビスを1本外し、カバーを取外します。
2. ヒューズボックスカバーを開け、「ヒューズ抜き」でヒューズを引き抜いてください。

